

 Centrale Nucléaire de Tihange	CARE DOCUMENT AUXILIAIRE	Code Clas. (Réf)	FOLDER PPA/2															
		Type	N° SAP	Part	Version													
		ZNO	10010419916	000	S 03													
		Date	8/08/2018															
DESCRIPTION (Titre court max 40 caractères) : FORMALITES ACCES CHAUFFEURS LIVREURS		Applicable à			Site													
		Suivi AQ			NON													
		Procédure à utiliser pas à pas			NA													
		Procédure à utiliser en référence			NA													
		Procédure pour information			NA													
Titre long : FORMALITES D'ACCES POUR LES CHAUFFEURS LIVREURS POUR ACCEDER AU SITE																		
N° de classement : X3.AD0153		Editeur : BECT CARE PP Prot Phys & Accès																
DocMgtService : Documents CNT CARE		Original : Voir DocMgtService ou SAP DMS																
D/d : GFN/vkc		Séquence de travail : 01 - Aucun																
Code du Doc Type : 0423 - Support Présentation		Business processus : 7.3.07 - Communication NUC																
Nombre de pages (texte-figures-annexes intégrées) : 2		Nombre de pages annexes non intégrées																
Document(s) Associé(s) : [1] PROT/00/012 ZST.10001452531.000																		
GRILLE DE DIFFUSION – LIEUX DE CLASSEMENT (version 01-2015)																		
MAITRES ET CONTROLES			SIMU	DCE	S	T1	T2	T3	AUTRES CLASSEMENTS			SIMU	DCE	S	T1	T2	T3	
OPR	Salle de commande principale								CARE	Archives Sécurité								
	Salle de commande BUS/Panneau de repli									CARE SRP Logis.: local décontamination (via TA SRP)								
	Salle de commande TEL									CARE SRP Logis. : hôpitaux CHRH / CHU (via TA SRP)								
	Salle de commande TEG									CARE SRP : EPI - Hors Zone (via TA SRP)								
	Salle de commande TDS									CARE SRP : CARA / VRP (via TA SRP)								
	Centre opérationnel de tranche COT <input type="checkbox"/> via CARE NS <input type="checkbox"/> via OPR									CARE SRP : sortie matériel (via TA SRP)								
	Centre opérationnel COS <input type="checkbox"/> via CARE NS <input type="checkbox"/> via Filings									CARE PPA (accès)			1					
	OPS Support Essais									CARE SRP Méthodes (Site)								
	OPC Chimie									OPR Bâtiment DE (piscine désactivation)								
	OPC Chimie Labo HZ									PPM PPM/QA								
	OPC Chimie Labo Z									LTO LTO (secrétariat)								
	OPD Déchets (local Brigadier)									ENG ENG (secrétariat)								
	Salle de commande principale SIMU (SFS)									MNT Electricité/Instrumentation (calculateurs)								
	Salle de commande secondaire SIMU (SMF)																	
	Salle de cours (Fermi)																	
Poste Instructeurs																		
OPR Centralisé (formateurs) AR22																		
FUEL	FUEL (local Archives)																	
	FUEL (piscine)																	
MNT	Historique/Ordonnancement																	
	CARE SRP Logis.: class. réf. - (via TA SRP)																	
CARE SRP Interv.: class. réf. HZ - (via TA SRP)																		
CARE SRP Interv.: local RP Z - (via TA SRP)																		
DIFFUSION ELECTRONIQUE (SAP DMS)						GOFDRIN P.												
AVANT SON UTILISATION, TOUJOURS VERIFIER QU'IL S'AGIT DE LA DERNIERE VERSION APPROUVEE																		
GODFRIN P.		BOSCHINI C.		BONTEMPS S.		Révision partielle												
Auteur(s)		Réviseur(s)		Vérificateur(s)		Approbateur(s)		Pages révisées										

ANNEXE 0 : HISTORIQUE ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS

Version	Date	Justification
S 00	31/10/2009	Enregistrement du folder en SAP.
S 01	15/10/2013	Mise à jour.
S 02	24/05/2016	Mise à jour complète et réarrangement de la présentation + changement des adresses mails et logo suite passage à ENGIE.
S 03	Version actuelle	Suppression du nom du service Care NS PPA pour le modifier en Care PPA.



Conditions générales d'accès au site

- avoir plus de 18 ans.
- se conformer aux règles en vigueur sur le site et se soumettre aux contrôles à l'entrée, à la sortie, sur les aires de circulation et les parkings ainsi que dans les locaux.
- respecter les règles des lois sociales : permis de travail, Limosa, etc.
- être seul dans son véhicule (on ne peut pas transporter de passagers sur le site).
- respecter la législation en vigueur selon le type de véhicule ou de chargement.
- avoir une liste du matériel/produits présent dans le véhicule.

Si accès au périmètre technique P2 (livraison sur unité) :

- Les véhicules de tourisme ne sont pas autorisés dans ce périmètre **SAUF et UNIQUEMENT** sur dérogation du service Care Protection Physique et Accès
- Avoir **OBLIGATOIREMENT** une habilitation de sécurité. Pour pouvoir accéder à l'ensemble du site, l'habilitation **SECRET** est exigée.
- Fournir votre permis ADR (uniquement pour le transport de produits dangereux)
- Passer le test de technicien (livraison de produits chimiques en vrac)

Quelques jours avant votre arrivée :

- Assurez-vous que vos modalités d'accès sont en ordre ([Voir adresse mail en 1^{ère} page](#)).
- Informez-vous du lieu précis de livraison (attention des tests peuvent être exigés).
- Informez-vous du nom, du numéro de téléphone de votre correspondant ENGIE Electrabel et du numéro de commande, surtout si votre livraison se fait pour une autre entreprise.

Remarque :

- Les colis de -25 kg doivent être déchargés au « contrôle véhicule » à l'entrée du site avec maximum 10 colis par livreur et pas sur palette. Une navette interne se chargera de la livraison par la suite.

Les formalités et contrôles sur le site

A votre arrivée

1. Stationner sur le parking « contrôle véhicule »

- Présentez-vous au garde.
- Présentez les documents du véhicule
- Présentez la liste de matériel ou rédigez un « bon matériel ».
- Pour les engins et accessoires de levage, fournissez le certificat de contrôle réalisé par un organisme agréé.
- Précisez quel type de produits « dangereux » vous transportez. Attention certains produits ne sont pas acceptés sur le site et seront conservés au « contrôle véhicule ».

2. Se rendre au guichet des accès véhicules :

- Munissez-vous d'une pièce d'identité, de votre numéro de plaque d'immatriculation, marque du véhicule, CMR, numéro de commande et votre permis ADR (si nécessaire)
- Précisez pour qui, où, quel travail, quel type de livraison vous devez entrer sur le site.
- Obtenez l'autorisation d'accès et **retournez au parking « contrôle véhicule »**

Accès au P2 via le BCA

- Si livraison dans un magasin des unités, [attendez l'accord de l'agent de gardiennage](#).
- Badgez à la borne à l'entrée du sas véhicule pour signaler votre présence.
- Attendez l'ouverture des portes et entrez dans le sas.
- Ouvrez les portes du véhicule et présentez-vous au contrôle des personnes
- Déposez à la consigne votre GSM s'il est équipé d'un appareil photo (un BIP peut vous être prêté), votre ordinateur et/ou appareil photo.

Sortie du P2

- Faites signer l'« Autorisation d'accès limité » par votre correspondant ENGIE Electrabel.
- Badgez à la borne de sortie et attendez l'ouverture des barrières
- Entrez dans le sas
- Récupérez à la consigne votre GSM, votre ordinateur et/ou appareil photo, après être sorti du sas

Sortie du site

- Présentez-vous au contrôle de sortie
- Ouvrez votre véhicule pour faciliter le contrôle des gardes.
- Présentez tout justificatif en cas de sortie de tout matériel

Remettez votre badge d'accès [au guichet des accès véhicules](#).

Renseignements utiles:

Attestations et habilitations de sécurité

Si votre société est habilitée par l'Autorité Nationale de Sécurité (ANS) et comporte un Officier de sécurité agréé, celui-ci est **légalement** tenu d'effectuer les démarches pour l'obtention de votre attestation (AFCN) et/ou votre habilitation (ANS) de sécurité.

Il en va de même si vous êtes indépendant.

Si votre société n'a pas d'Officier de sécurité, ENGIE Electrabel peut éventuellement introduire une demande d'attestation (AFCN) de sécurité pour votre compte.

Délai de réponse pour l'obtention d'une attestation de sécurité AFCN :

- 21 jours (minimum) si vous êtes belge ou résident en Belgique depuis plus de 5 ans.
- 3 mois si vous n'êtes pas belge ou si vous êtes belge non résident en Belgique.

ATTENTION ! Cette attestation aura une validité maximale de 1 AN et ne pourra pas être renouvelée pendant 3 ANS (donc pas d'accès CNT durant ces 3 années).

De plus amples informations peuvent vous être fournies par notre service CARE PPA au numéro +32 (0)85 24 79 28 durant les heures ouvrables.

Site Internet

www.engie-electrabel.be/fr/fournisseurs/conditions/production#tabs-2

Il est interdit d'entrer sur le site avec :

- un GSM pourvu d'un appareil photo.
- un ordinateur pourvu d'une webcam.
- un appareil photo.
- Un enfant
- Un chien

Folder non exhaustif issu de procédures complexes

Réf.: ZNO.10010419916.000.03 – Date : 08/08/2018 – Editeur : BECT CARE PP Prot Phys & Accès

Suggestions d'améliorations : pascale.godfrin@engie.com

Editeur responsable : Denis Cornu - Avenue de l'Industrie, 1 - 4500 Tihange

FORMALITÉS D'ACCÈS POUR UN CHAUFFEUR-LIVREUR



Livraisons possibles du lundi au jeudi entre 7h30 et 15h30
et le vendredi de 7h30 à 14h45.

Pas de livraison de 12h00 à 12h30.

Centrale nucléaire de Tihange
Département Care
Service Sûreté Nucléaire
Protection Physique et Accès
cnt.acces@engie.com
Tél. : +32. (0) 85/24.34.88 ou Fax : +32 (0) 85/24.34.87

ENGIE
Electrabel